

Custom Wiring Harness Extensions

Make / Model	Style	Years	7' Pkg #	Includes #	7' Bulk 10-Pack #	10' Pkg #	Includes #	10' Bulk 10-Pack #
Chevrolet								
Silverado 1500	--	19 - 26	56072	55417	--	--	--	--
		99 - 18	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 1500 Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 1500 HD	--	01 - 06	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 1500 HD Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 1500 LD	--	19 - 19	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 1500 LTD	--	22 - 22	56072	55417	--	--	--	--
Silverado 2500	--	99 - 04	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 2500 HD	--	20 - 26	56072	55417	--	--	--	--
		01 - 19	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 2500 HD Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 3500	--	01 - 06	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 3500 Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Silverado 3500 HD	--	20 - 26	56072	55417	--	--	--	--
		08 - 19	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Dodge								
Dakota	--	95 - 10	56071	--	--	56001	--	--
Ram 1500	--	09 - 10	56070	--	56070010	56000	--	56000010
		95 - 08	56071	--	--	56001	--	--
Ram 2500	--	10 - 10	56070	--	56070010	56000	--	56000010
		95 - 09	56071	--	--	56001	--	--
Ram 3500	--	10 - 10	56070	--	56070010	56000	--	56000010
		95 - 09	56071	--	--	56001	--	--
Ford								
F-150	--	15 - 26	57008	57007	--	57010	57007	--
		97 - 14	56070	--	56070010	56000	--	56000010
F-150 Heritage	--	04 - 04	56070	--	56070010	56000	--	56000010
F-250	--	97 - 99	56070	--	56070010	56000	--	56000010
F-250 HD	--	97 - 97	56070	--	56070010	56000	--	56000010
F-250 Super Duty	--	17 - 26	57008	57007	--	57010	57007	--
		99 - 16	56070	--	56070010	56000	--	56000010
F-350 Super Duty	Cab & Chassis with 34 In. Frame	99 - 26	56070	--	56070010	56000	--	56000010
		Excluding Cab & Chassis	17 - 26	57008	57007	--	57010	57007
		99 - 16	56070	--	56070010	--	--	--
F-450 Super Duty	Cab & Chassis with 34 In. Frame	99 - 26	56070	--	56070010	56000	--	56000010
		Excluding Cab & Chassis	17 - 26	57008	57007	--	57010	57007
		08 - 16	56070	--	56070010	56000	--	56000010
F-550 Super Duty	--	99 - 26	56070	--	56070010	56000	--	56000010
GMC								
Sierra 1500	--	19 - 26	56072	55417	--	--	--	--
		99 - 18	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 1500 Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 1500 HD	--	01 - 06	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 1500 HD Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 1500 Limited	--	22 - 22	56072	55417	--	--	--	--
		19 - 19	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 2500	--	99 - 04	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 2500 HD	--	20 - 26	56072	55417	--	--	--	--
		01 - 19	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 2500 HD Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 3500	--	01 - 06	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 3500 Classic	--	07 - 07	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Sierra 3500 HD	--	20 - 26	56072	55417	--	--	--	--

		07 - 19	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Nissan								
Titan	--	04 - 24	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Titan XD	--	16 - 24	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Ram								
1500	--	11 - 26	56070	--	56070010	56000	--	56000010
1500 Classic	--	19 - 24	56070	--	56070010	56000	--	56000010
2500	--	11 - 26	56070	--	56070010	56000	--	56000010
3500	--	11 - 26	56070	--	56070010	56000	--	56000010
Toyota								
Tundra	--	10 - 26	56070	--	56070010	56000	--	56000010

Footnotes

* Continued while supplies last